

## Notice WEB-FHD/M

### Caractéristiques :

- Webcam HD 1080p
- Résolution : 1920 x1080
- Mise au point de 30 cm à l'infini
- Angle de vue : 90°
- Micro incorporé
- Encodage vidéo : YUY2
- Compatible : Win7, Win10, Mac, Skype, Zoom
- Support articulé pour pose sur un bureau ou sur écran.
- Câble USB longueur 1m50



### Installation :

Connectez le câble USB type A de la caméra à un port disponible de votre ordinateur. Si celui-ci est équipé d'un port USB type C, veuillez utiliser un adaptateur (non fourni).

### Ajustement de la mise au point :

Tournez lentement l'objectif de la caméra jusqu'à obtenir la meilleur netteté d'image à l'écran



### Positionnement de la Webcam :


Utilisez le pied articulé pour faire tenir votre caméra dans la position souhaitée.



## Utilisation de la Webcam :

Une fois la webcam connectée à votre ordinateur, ouvrez votre logiciel de chat (Skype, Zoom...), la caméra se lancera automatiquement. Si votre ordinateur est muni d'une caméra intégrée, il faudra choisir le modèle «Teslong camera» dans la liste proposée.

Pour Windows, cliquez sur le logo démarrage  en bas à gauche de votre écran et dans la liste sélectionnez «caméra». Pour les réglages voir la rubrique d'aide Windows.



Pour Mac OS vous pouvez utiliser Face Time ou Photo Booth pour démarrer la caméra.

**Précautions :** Gardez la caméra dans un endroit sec, propre et sans vapeurs pouvant générer de la corrosion ou de la condensation. En cas de besoin, nettoyez l'objectif avec un chiffon très doux pour ne pas rayer l'objectif. Ne pas démonter ou tenter de réparer par ses propres moyens.

MCL déclare que le produit cité sur cette notice est conforme à la directive 2014/30/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : [http://www.mclsamar.com/mcl\\_images/conformite/declaration/WEB-FHD/M.pdf](http://www.mclsamar.com/mcl_images/conformite/declaration/WEB-FHD/M.pdf)



Recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

MCL 20 Allée des souches 78260 Achères - France

Photos non contractuelles